



CONTENTOS MANUELS

IN 'MURICAN — 3

SUOMI FINLAND PERKELE — 14

LEDERHOSEN — 27

OTHERES LANGUAGES ONLINES



www.valco.support




'Murican


Congratulations on your purchase! You've got the brand new NL25 earbuds in your hands, and we've got your money—one step closer to funding our noble cause of building a Death Star and enslaving the galaxy.

The NL doesn't stand for the Netherlands, but for the Finnish words "nappi" and "luuri", meaning "button" and "phone" - together forming the word "nappiluuri", or as we say, earbuds.

Award-winning **Jussi Timonen** designed these to be delicious from the outside, and **Jasse "Jazmanaut" Kesti** forged the sound quality to such richness, your earlobes might start to heat up when you fire up your polka classics.



This booklet contains ancient wisdom and answers to questions such as "How do I put on my headphones?" and "Can an stick these into my bum?".



Our former minion, the only literate one, crafted this guide to cover all your needs, but if it falls short, don't turn to the Bible, but rather email us at: **info@valco.fi** - We love hearing from you, whether it's feedback, hatemail, or even pen pal requests. When it comes to our products, we're all ears.

Warnings! Read carefully, especially if you are from US & A

- Use your headphones exclusively in your ears. The warranty doesn't cover damage from other body parts, nor does it cover damage to those body parts.



- Keep the volume low to protect your hearing—when you're old, you'll want to enjoy the sound of crickets and ocean waves.
- Always turn down the volume before putting the earbuds in, then adjust to your preferred level.
- If your earbuds start to burn in your ears (or whichever orifice you've inserted them into against our advice), stop using them immediately.
- If anything other than earwax, sweat, or semen is leaking from the buttons, do not lick it, but instead contact info@valco.fi as it may be battery fluid, which is dangerous.
- Keep your headphones safe from extreme heat and cold. So, no saunas, and in winter, make sure they wear a hat! The ideal operating temperature is between -10 and 40 degrees Celsius, which translates to a solid 'NOPE' if you're using Fahrenheit and thinking of stepping outside.
- Keep the earbuds free of earwax, blood, and other secretions by occasionally wiping them with a dry cloth or a cotton swab.

Getting started

1. Charge Up: Your earbuds usually arrive with about 70% battery life, thanks to a factory "reserve charge." But if they seem lifeless, just plug them in. And don't forget to peel off the little sticker protecting the connector.
2. Open Sesame: Use the handy concave spot on the case to open the lid. Trying to pry it open from the hinge side? That's a quick way to void your warranty.
3. Ear Placement 101: Inside the case, you'll find two earbuds labeled "R" and "L." Grab the "R" earbud, and insert it in your right ear, making sure

4





the soft, round part faces your ear canal. If it's uncomfortable:

- a. Double-check you're aiming for your ear—not your nose, eye, or any other orifice.
- b. Ensure the rubber tip is seated properly in your ear canal. Any other arrangement is a bad idea.
- c. Various adaptors are included. We recommend the memoryfoam versions ourselves, but some people may prefer silicone ones. Everyone's ears are so individual that it's worth taking a moment or two to really fiddle with them to find the best fit for you.

The most important thing about ear moulds is how well they fit. If they're not fitting properly, the sound will be thin and they won't attenuate ambient noise properly.

Left Ear, Same Deal: Repeat the process with the "L" earbud in your left ear.

4. Pairing Time: If not already paired, the earbuds should appear as "NL25" in your device's Bluetooth menu. Once connected, a voice will gently whisper "connected" in your ear.

For a Van Gogh-inspired listening session, you can use just one earbud.





Button functions

At Valco, we're simple people ourselves, so we made these buttons as simple as possible. All the headset control is done from the Buttons. The Buttons are located on the 'back' of both earbuds, the part that points away from your head when the headphones are inserted (see Getting Started).

When you take the headphones out of the case, they will automatically switch on and connect to the last device you used if it is within range with Bluetooth turned on. When connected to a device, the Button executes the following commands:

Push the R button once	-Start or stop media playback -Answer / End phone call
When listening to music push the R button twice	-Next Song
When listening to music push the L button twice	-Previous song
Push any button 3 times	-Summon a genie such as Alexa, Siri, or Google Assistant
When a telemarketer calls, press and hold R button	-Reject call



Push the L button once	-Switch between ANC modes: "ANC on -"Transparency Mode"- "ANC off"
Press and hold Any button for eternity	-Power off
Put the earbuds into the charging case and close the cover	-Power off
Press and hold the left and right buttons four mississippi	-Power on
Open the lid of the charging case while the earbuds are inside	-Power on
Push the charging case button once	-Display the battery level
With the earphones in the charging case and the cover open, press and hold the charging case button 5 mississippi	-Restore factory settings

Case

The Valco earbuds come in a stylish case about the size and shape of a snus box. If you're not from Fennoscandia and don't know what that is—well, tough luck. The case doubles as a charging station, providing about 4 full charges for the earbuds. It also allows you to reset the head-



phones by holding down a button for five mississippi while the earbuds are inside. A quick tap of the same button shows the remaining charge.

You can charge the case with a USB-C cable. A computer's USB port works fine, but avoid ultra chargers (over 3A/5V) to prevent damage. The case also supports wireless charging. How convenient! While charging, the case lights will "breathe" on and off until fully charged, at which point they'll stay lit.

F.A.Q.

My earbuds aren't working, what now?

- Charge them up. Sometimes a full battery fixes everything.
- Reset by putting them in the case and holding the button for 5 seconds
- Cut back on the booze; it clears things up.
- Email info@valco.fi for friendly support.

Earbuds won't turn on

- Charge the case and earbuds—patience is key.
- Still no luck? Contact info@valco.fi. Even if they work, say hi—we love new friends.

Can't connect the headphones?

- Make sure both your headphones and Bluetooth are on.
- Ensure you're not too "turned on."
- Check they're not paired with another device.
- Move your device closer, reset, and try again.

If that doesn't work:

1. Turn off everything electronic.

8





2. Draw a pentagram (use virgin blood, or ketchup).
3. Place earbuds in the center.
4. Light candles at the points.
5. Chant: "lä! Age! Cthulhu fhtagn! Ph'nglui mglw'nfah Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!"
6. Lift the case and shout, "Harald Bluetooth, I summon thee!"
7. Turn on Bluetooth.

If it still fails, cry to info@valco.fi.

Connected but no sound?

- Some apps need settings adjusted to play through earbuds, not speakers.

Sound quality is bad

- Move closer—less than 10 meters with no walls.
- Try a different app or device.
- Clean the earbuds of earwax and ensure they fit snugly.
- Avoid low-quality YouTube rips.
- Headphones and adaptors should be kept clean, just like your ears. The effect of resonance is such that it quickly clogs the headphones, as well as the ear canal, and the sound is then like a wax plug in front of the headphones... literally!

Earbuds aren't charging

- Make sure they're positioned correctly in the case.
- Clear off any stickers, semen, or "other debris."
- Let cold or hot earbuds warm up to room temp before charging.





Case isn't charging

- Press the button to check battery status.
- Ensure the USB cable is properly connected.
- Try a different cable.
- Let the case return to room temp if it's too cold or hot.

No sound at all

- Press play.
- Check the volume isn't at zero.

Only one earbud works

- Reset and re-pair if they've been in "Vincent van Gogh mode."

Can't hear during calls

- Ensure headphones and phone are on and paired.
- Crank up the volume, you just might be deaf.

Earbuds keep falling out

- Swap the ear tips for a better fit.
- Make sure they're securely twisted in.
- Remove excess wax or spider nests from your ears

Bluetooth issues or lag

- Stay within 10 meters of your device.
- Avoid obstacles like walls, Tesla coils, or nuclear reactors.

Vincent van Gogh mode calls?

- Yes, you can make calls with one earbud like a professional douche.





Use while charging?

- Nope, they charge in the case.

Activate Active Noise Cancelling?

- ANC on by default

Temperature limits?

- Above -10°C and below 40°C. If it's colder or hotter, rethink your life choices. And no, they don't belong in the sauna.

Disconnect from Bluetooth?

- Pop them in the case and close it, or press the button for a long time to shut them down.

Irrelevant details for nerds

Bluetooth	5.4
Supported transmission protocols	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
Supported audio codecs	SBC, AAC, APTX, APTX-adaptive
Battery	Earbuds: 35 mAh, case 300 mAh
Battery life of the earbuds	Approximately 4.5 hours with ANC, 6 hours without ANC
Charging time	Earbuds: ~1.5h, Case ~2h
Frequency response	20 Hz - 20 000 Hz



SUOMI FINLAND PERKELE

Onnittelut ostoksestasi! Sinulla on nyt upouudet NL25-nappikuulokkeet käsissäsi, ja meillä on rahasi – olemme askeleen lähempänä jaloa tavoitettamme rakentaa Kuolemantähti ja orjuuttaa koko galaksi.

NL ei tarkoita Neuvostoliittoa, vaan suomen sanoja ”nappi” ja ”luuri”, jotka yhdessä muodostavat sanan ”nappiluurit”, eli nappikuulokkeet, kuten me täällä Suomessa sanomme.

Palkittu **Jussi Timonen** on suunnitellut nämä hypisteltävän herkullisiksi, ja **Jasse ”Jazmanaut” Kesti** on taikonut äänenlaadun niin rikkaaksi, että korvanpukkoita saattaa kuumottaa, kun näillä laitta humpat tuliille.





Tämä vihkonen sisältää ikiaikaista viisautta ja vastauksia kysymyksiin kuten ”Miten laitan kuulokkeet päähän?” ja ”Voinko työntää nämä takapuoleeni?”.



Entinen käyrimme, ainoa lukutaitoinen, on laatinut tämän oppaan kattamaan kaikki tarpeesi. Mutta jos se ei riitä, älä turvaudu Raamattuun, vaan lähetä sähköpostia osoitteeseen: **info@valco.fi** - meistä on aina yhtä mukava saada postia, olipa kyseessä palaute, vihaposti tai kirjekaveripyynnöt. Kun kyse on tuotteistamme, olemme aina kuulolla.

Varoitukset!

- Käytä kuulokkeitasi vain korvissasi. Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat muista kehonosista, eikä myöskään näiden kehon osien vahingoittumista.

- 
- 
- Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena suojellaksesi kuuloasi – vanhana on sitten kiva kuulla sirkkojen siritys ja laineiden liplatus.
 - Aina ennen kuin laitat kuulokkeet korviisi, laske äänenvoimakkuus alas ja säädä se sitten haluamallasi tasolle.
 - Mikäli korvanapit alkavat polttaa korvissasi (tai missä tahansa muussa ruumiinaukossa, johon olet ne neuvoistamme huolimatta tunkenut), lopeta niiden käyttö välittömästi.
 - Jos napeista vuotaa muuta kuin korvavaikkuu, hikeä tai siemennestettä, älä nuolaise niitä, vaan ota yhteyttä info@valco.fi – kyseessä saattaa olla akkuneste, joka on vaarallista eikä edes maistu kovin hyvälle.
 - Pidä kuulokkeesi turvassa äärimmäiseltä kuumuudelta ja kylmyydeltä. Eli ei saunaan, ja talvella pidä pipo päässä! Ihanteellinen käyttölämpötila on -10 ja +40 asteen välillä
 - Pidä nappikulokkeet puhtaana korvavaikusta, verestä ja muista eritteistä pyyhkimällä ne ajoittain kuivalla liinalla tai vanupuikolla.

Aloittaminen

1. Lataa: Kuulokkeissa on yleensä noin 70% varaus, kiitos tehtaan ”varasto-varauksen”. Jos kuulokkeet vaikuttavat elottomilta, kytke ne vain laturiin.
2. Avaa kotelo: Kotelossa on näppärä kolo siinä kohdassa, josta sen kannen saa auki. Yritätkö repiä sen auki saranapuolelta? Se on varma tapa mitätöidä takuu.
3. Näet kotelossa kaksi korvaan mahtuvaa nappia. Ota nämä kotelosta, tarkista, kummassa lukee ”R”, ota se sormiisi ja asettele oikeaan korvaasi niin, että pehmeä ja pyöreä osa kuulokkeista suuntautuu kohti

korvakäytävää. Jos kuuloke tuntuu epämiellyttävältä, tarkista:

- a. Onhan nappi varmasti korvassa? Nenä, silmä tai muut ruumiinaukot voivat vaurioittaa kuulokkeita.
- b. Onhan nappi niin päin, että kuminen osa koskettaa korvakäytäväsi suuta? Jos jokin muu osa napista on korvan sisällä, ne ovat väärinpäin päässä.
- c. Mukana toimitetaan erilaisia sovitteita. Suosittelemme itse memory-foam versioita, mutta joillekin silikoniset voi sopia paremmin. Kaikkien korvat on niin yksilölliset, että niiden kanssa puljailuun kannattaa oikeesti paneutua hetki, jotta löytää itselle sopivimmat.

Korvasovitteissa kaikkein oleellisinta on niiden hyvä istuvuus. Jos ne falskaa, jää soundi ohueksi, eikä ne myöskään vaimenna ympäristöäänä kunnolla.

4. Kun olet saanut oikean napin korvaan asti, ota käteesi nappi, jonka kyljessä lukee "L" ja tee sama operaatio mutta vasemmalle korvallesi.
5. Jos kuulokkeita ei ole vielä paritettu, niiden pitäisi näkyä puhelimesi, tietokoneesi tai muun Bluetooth-laitteesi valikossa nimellä "NL25". Ääni kuiskuttelee korvaasi "connected", kun yhteys on muodostettu.
6. Kuulokkeita voi käyttää myös erikseen, jos kaipaa yksikorvaista kuuntelukokemusta Van Goghin hengessä. Tällöin nosta vain toinen kuuloke kotelosta ja aseta se oikeaan tai vasempaan korvaasi. Lähettävän laitteen pitäisi hoksata toisen korvan puute, ja korjata ääni automaattisesti monoksi, mutta tämä voi vaihdella.



Painikkeet

Valcolla olemme itse yksinkertaisia ihmisiä, joten teimme painikkeista mahdollisimman yksinkertaisia. Kaikki kuulokkeiden ohjaus tapahtuu nappien avulla. Nappulat sijaitsevat molempien kuulokkeiden "takapuolella" osassa, joka osoittaa pois päin päästäsi, kun kuulokkeet on asetettu korviisi (lue Aloittaminen).

Kun otat kuulokkeet pois kotelosta, ne käynnistyvät automaattisesti ja yhdistyvät viimeksi käytettyyn laitteeseen, jos se on kantaman sisällä ja Bluetooth on päällä. Kun yhteys on muodostettu, nappi suorittaa seuraavat komennot:

Paina R -nappia kerran	-Käynnistää tai pysäyttää musiikin -Vastaa / Lopeta puhelu
Musiikkia kuunnellessa napauta R -nappia kahdesti	-Seuraava kappale
Musiikkia kuunnellessa napauta L -nappia kahdesti	-Edellinen kappale
Paina kumpaa tahansa nappia kolmesti	-Kutsuu laitteesta avustajan, kuten Alexa, Siri, tai Google Assistant
Kun puhelinmyyjä soittaa, pidä R -nappia pohjassa	-Luuria korvaan

Painele L-nappia	-Vastamelutilan vaihto: "Silence" = vastamelu päällä -"Transparency Mode" =läpi- kuuntelutila - "ANC off" = vastamelu pois
Pidä jotain nappia ikuisuus pohjassa	-Sammuta kuulokkeet
Laita napit koteloon ja kansi kiinni	-Virrat pois
Paina molempien kuulokkeiden nappeja neljä sekuntia	-Virrat päälle
Avaa kotelo kun napit ovat sisällä	-Virrat päälle
Paina latauskotelon nappia kerran	-Näyttää lataustason
Kuulokkeet kotelossa ja kansi auki, pidä latauskotelon nappia 5 sekuntia pohjassa	-Palauttaa tehdasasetukset

Kotelo

Valcon napit toimitetaan erittäin tyylikkäässä kotelossa, joka mahtuu kooltaan ja muodoltaan sinne minne nuuskapurkkikin. Kotelo toimii kuulokkeiden latausasemana, ja sen akusta kuulokkeet voi ladata noin 4 kertaa tyhjästä täyteen ennen kuin koteloa tarvitsee ladata uudelleen. Kotelossa kuulokkeet voi myös nollata ja purkaa parituksistaan. Tämä tapahtuu painamalla kotelossa sijaitsevaa painiketta noin viiden sekunnin ajan, kun kuulokkeet ovat kotelossa.

Nopea painikkeen napautus näyttää kotelon akun jäljellä olevan varauksen.

Kotelon voit ladata USB-C johtoa käyttävällä laturilla. Myös tietokoneen USB-portti käy lataamiseen, mutta teholaturit (yli 3A/5V) kannattaa jättää välistä, jotta kotelo ei vaurioidu. Kotelo tukee myös kätevää langatonta latausta. Ladatessa kotelon valot alkavat aaltoilla hitaasti päälle ja pois, kunnes akku on täynnä, ja valot palavat tasaisesti.

Kuulokkeet eivät toimi odotetusti, mitä teen?

- Lataa akku. Joskus ongelmat vain ratkeavat itsestään akkujen lataamisella
- Resetoi kuulokkeet laittamalla ne koteloon ja painamalla kotelossa olevaa nappia 5 sekuntia
- Vähennä alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä; moni asia kirkastuu sillä tavalla
- Laita sähköpostia info@valco.fi. Siellä on ihmisiä, jotka vastaavat sinulle kiltisti.

En saa kuulokkeita päälle

- Varmista, että akussa on virtaa laittamalla kuulokkeet latauskoteloon odottelemaan hetkeksi
- Varmista myös, että latauskotelossa on virtaa
- Jos tämä ei auta, ota yhteyttä info@valco.fi. Ota yhteyttä, vaikka luurit toimisivat oikein. Me tykkäämme uusista kaverista.

En saa kuulokkeita yhdistymään

- Varmista, että kuulokkeet ja laitteesi Bluetooth on päällä
- Varmista, että kuulokkeet eivät ole kytkettynä toiseen laitteeseen
- Liikuta laitteesi lähemmäksi kuulokkeita (tai kuulokkeet lähemmäksi laitetta) ja resetoi kuulokkeet



Jos edelliset keinot eivät toimi, kokeile seuraavaa:

1. Laita kaikki sähkölaitteet kiinni
2. Piirrä lattiaan pentagrammi neitsyen verellä (tai ketsupilla)
3. Asettele kuulokkeet pentagrammin keskelle
4. Asettele viisi kynttilää pentagrammin sakaroiden kärkiin
5. Sano ääneen "Iä! Age! Cthulhu fhtagn! Ph'nglui mglw'nfah Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!"
6. Nosta kuulokkeet (kotelossaan) molemmilla käsillä ilmaan ja huuda "Harald Sinihampaan tähden!"
7. Käynnistä Bluetooth

Jos ei toiminut, niin itke meidän asiakaspalveluumme: info@valco.fi

Kuulokkeet ovat laitteessa kiinni, mutta musiikki ei kuulu kuulokkeista

- Joidenkin sovellusten kohdalla pitää asetuksista varmistaa, että sovellus todella toistaa musiikin nimenomaan kuulokkeiden kautta. Joskus käy niin, että sovellus koettaa soittaa musiikkia laitteen kaiuttimista ja kaiuttimien äänenvoimakkuus on säädetty nolnaan.

Äänenlaatu on huono

- Liikuta laitteesi lähemmäs kuulokkeita, tai kuulokkeet lähemmäs laitetta (alle kymmenen metrin päähän ilman esteitä)
- Kokeile toista musiikkisovellusta, musiikkilähdettä tai kokonaan eri laitetta
- Puhdista kuulokkeet ja varmista, että ne ovat oikein suunnattu korviisi
- Älä kuuntele muminaa, joka on kierrätetty kahden kasettimankan läpi
- Kuulokkeet ja sovitteet kannattaa pitää puhtaana, kuten korvatkin. Vaikulla on sellainen vaikutus, että se tukkii nopeasti kuulokkeet, siinä missä korvakäytävänkin ja ääni on sitten kuin kuulokkeiden edessä olis vahatulppa... kirjaimellisesti!





Kuulokenapit eivät lataudu

- Varmista, että kuulokkeet ovat ojossa oikeissa hahloissaan kotelon sisällä (ne eivät mahdu väärin päin)
- Varmista, että kuulokekotelossa on virtaa jäljellä
- Varmista, ettei kuulokkeiden latauspinnoissa ole siemennestettä tai muuta töhnää, joka estää yhteyden kuulokekoteloon
- Jos kuulokkeet ovat olleet kovin kylmässä tai kuumassa, odottele rauhasa, että kuulokkeet palaavat huoneenlämpöisiksi ennen lataamista

Kuulokekotelo ei lataudu

- Paina kuulokekotelon nappia, jotta näet, paljonko kotelossa on virtaa
- Varmista, että USB-kaapeli on sekä kuulokekotelossa että laturissa kiinni
- Kokeile toista latauskaapelia tai toista laturia
- Jos latauskotelo on ollut kovin kylmässä tai kuumassa, odottele rauhasa, että se palaa huoneenlämpöisiksi ennen lataamista

Ei kuulu ääntä

- Paina play-nappia musiikintoistosovelluksestasi
- Käytä kuulokkeita latauskotelossa, jotta niissä on varmasti virtaa
- Varmista, että laitteesi äänenvoimakkuus ei ole nollassa

Kuulokkeet eivät pariudu keskenään tai vain toinen kuuloke pelaa

- Jos kuulokkeet ovat olleet vastikään toisessa laitteessa kiinni, tai ovat olleet Vincent van Gogh -tilassa, unohda kuulokkeiden paritus puhelimesta, resetoï kuulokkeet laittamalla ne koteloon ja painamalla kotelon kytintä 5 sekuntia, ja parita ne uudelleen.



En kuule vastapuolta puhelun aikana

- Varmista, että sekä kuulokkeet että puhelimesi ovat päällä
- Väännä puhelimesta lisää volyyymiä, varmista että olet oikeasti puhelussa
- Tarkista puhelimesi Bluetooth-asetuksista, että kuulokkeet vastaanottavat puheluita
- Unohda paritus ja parita kuulokkeet uudelleen

Kuulokkeet putoilevat korvista

- Valitse sellainen korvatulppa, että kuuloke mahtuu kunnolla
- Nitkuttele kuulokkeet kunnolla sellaiseen asentoon, että ne ovat tukevasti korvien sisällä

Bluetooth-yhteys on epävakaa tai ääni pätkii

- Laitteesi on liian kaukana napeista, varmista että olet alle kymmenen metrin päässä puhelimesta, tietokoneesta tai Bluetooth-gramfonistasi
- Huomaa, että kaikenlaiset esteet ja häiriöt aiheuttavat laitteet, kuten telslakäämit, ydinvoimalat tai seinät voivat lyhentää kantamatkaa

Toimiiko kuulokkeiden puhelintoiminto Vincent van Gogh -tilassa?

- Kyllä, molemmissa kuulokkeissa on mikrofonit, joten puheluita voi soittaa yhdelläkin kuulokkeella

Voiko kuulokkeita käyttää samaan aikaan, kun niitä lataa?

- Kuulokkeet ovat latauslootassaan latauksen ajan, joten ei.

Millaisissa lämpötiloissa kuulokkeita tulee käyttää?

- Käytä kuulokkeita vain yli -10 ja alle 40 celsiusasteen lämpötiloissa. Jos lämpötila ei ole tuolla välillä, sinun ei kuuluisi lähtökohtaisestikaan olla siellä. Kovimmat karpaasit voivat hiihtolenkeillään -20 celsiusasteen

20



lämpötiloissa laittaa ylimääräisen pipon päähän, jotta kuulokkeet eivät ole niin kylmässä. Emme kuitenkaan suosittele menemään ulos kun lämpötila on alle -10 astetta

Kuinka saan kuulokkeet irti Bluetooth-laitteesta?

- Joko laitot ne latauskoteloon ja kotelon kiinni tai painat kuulokkeiden napin viisi sekuntia pohjassa, jotta ne menevät kiinni

Tarpeetonta tietoa nörteille

Bluetooth	5.4
Tuetut protokollat	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
Tuetut äänikoodekit	SBC, AAC, APTX, APTX-adaptive
Akku	Napit: 35 mAh, kotelo 300 mAh
Nappien akunkesto	Noin 4,5 tuntia vastamelulla, 6 tuntia ilman vastamelua
Latausaika	Napit: ~1.5t, Kotelo ~2t
Taajuusvaste	20 Hz - 20 000 Hz



Lederhosen

Glückwunsch zu deinem Kauf! Du hast jetzt die brandneuen NL25-Ohrhörer in der Hand, und wir haben dein Geld – ein Schritt näher an unserem edlen Ziel, einen Todesstern zu bauen und die Galaxie zu versklaven.

NL steht nicht für die Niederlande, sondern für die finnischen Wörter „nappi“ und „luuri“, was „Knopf“ und „Telefon“ bedeutet – zusammen bilden sie das Wort „nappiluuri“, oder wie wir in Finnland sagen, Ohrhörer.

Der preisgekrönte **Jussi Timonen** hat diese so lecker entworfen, dass deine Ohrläppchen warm werden könnten, wenn du deine Polka-Klassiker damit aufdrehst, während **Jasse „Jazmanaut“ Kesti** den Klang so reich gemacht hat, dass du die Hitze spüren wirst.

Dieses Büchlein enthält uralte Weisheiten und beantwortet Fragen wie „Wie setze ich meine Ohrhörer auf?“ und „Kann ich sie mir in den Hintern stecken?“.

Unser ehemaliger, einzig literater Diener hat diesen Leitfaden verfasst, um all deine Bedürfnisse abzudecken. Falls er dennoch nicht ausreicht, sondern schick uns eine E-Mail an: **info@valco.fi** – Wir freuen uns, von dir zu hören, egal ob Feedback, Hasspost oder Brieffreundschaftsanfragen. Wenn es um unsere Produkte geht, haben wir immer ein offenes Ohr.

Warnungen!

- Verwende deine Ohrhörer ausschließlich in den Ohren. Die Garantie deckt keine Schäden an anderen Körperteilen ab, noch deckt sie Schäden an





diesen Körperteilen.

- Halte die Lautstärke niedrig, um dein Gehör zu schützen – wenn du alt bist, willst du das Zirpen der Grillen und das Rauschen der Wellen hören können.
- Dreh die Lautstärke immer herunter, bevor du die Ohrhörer einsetzt, und stell sie dann auf die gewünschte Lautstärke ein.
- Wenn deine Ohrhörer anfangen, in den Ohren (oder einem anderen Körperteil, in den du sie gegen unseren Rat eingeführt hast) zu brennen, höre sofort auf, sie zu benutzen.
- Wenn aus den Knöpfen etwas anderes als Ohrenschmalz, Schweiß oder Sperma austritt, lecke es nicht ab, sondern kontaktiere info@valco.fi – es könnte sich um Batterieflüssigkeit handeln, die gefährlich ist.
- Schütze deine Ohrhörer vor extremer Hitze und Kälte. Also kein Saunabesuch, und im Winter eine Mütze aufsetzen! Die ideale Betriebstemperatur liegt zwischen -10 und 40 Grad Celsius, was in Fahrenheit übersetzt ein klares „NEIN“ bedeutet, wenn du daran denkst, nach draußen zu gehen.
- Halte die Ohrhörer frei von Ohrenschmalz, Blut und anderen Sekreten, indem du sie gelegentlich mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen reinigst.

Erste Schritte

1. Aufladen: Deine Ohrhörer haben normalerweise etwa 70 % Akkuladung. Wenn sie dennoch tot wirken, einfach ans Ladegerät anschließen. Vergiss nicht, den kleinen Schutzkleber am Stecker zu entfernen.
2. Öffnen: Nutze die Vertiefung am Gehäuse, um den Deckel zu öffnen. Aufbrechen auf der Scharnierseite? Schneller Weg, die Garantie zu verlieren.
3. Ohrplatzierung 101: Im Gehäuse findest du die Ohrhörer „R“ und „L“.



Setze „R“ ins rechte Ohr, weicher Teil Richtung Gehörgang. Unbequem?

a. Überprüfe, ob du auf dein Ohr zielst – und nicht auf deine Nase, dein Auge oder ein anderes Körperteil.

b. Stelle sicher, dass die Gummispitze richtig im Gehörgang sitzt. Jede andere Anordnung ist eine schlechte Idee.

c. Verschiedene Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Wir selbst empfehlen die Memoryfoam-Versionen, aber manche Leute bevorzugen vielleicht die Silikon-Versionen. Die Ohren eines jeden Menschen sind so individuell, dass es sich lohnt, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um die beste Passform für sich zu finden.



Das Wichtigste bei Otoplastiken ist, dass sie gut sitzen. Wenn sie nicht richtig sitzen, ist der Klang dünn und die Umgebungsgeräusche werden nicht richtig gedämpft..



4. Linkes Ohr, gleiches Spiel: Wiederhole den Vorgang mit dem „L“-Ohrhörer im linken Ohr.
5. Koppeln: Wenn noch nicht gekoppelt, erscheinen die Ohrhörer im Bluetooth-Menü als „NL25“. Nach der Verbindung flüstert dir eine Stimme „verbunden“ ins Ohr.

Van Gogh-Style hören: Du kannst auch nur einen Ohrhörer verwenden, wenn du möchtest.





Tasten

Bei Valco sind wir einfache Leute, daher haben wir die Tasten einfach gestaltet. Alle Steuerungen der Ohrhörer erfolgen über die Tasten auf der Rückseite, die von deinem Kopf wegzeigen (siehe Erste Schritte).

Nimmst du die Ohrhörer aus dem Gehäuse, schalten sie sich automatisch ein und verbinden sich mit dem zuletzt verwendeten Gerät, sofern es in Reichweite und Bluetooth aktiviert ist. Die Tasten führen dann folgende Befehle aus:

Drücke die R -Taste einmal	-Starten oder Anhalten der Medienwiedergabe -Anruf annehmen/Beenden
Musik hören? Drücke die R -Taste zweimal	-Nächster Titel
Drücke die L -Taste zweimal	-Vorheriger Titel
Drücke eine beliebige Taste dreimal	-Rufe einen Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google Assistant herbei
Eine Telemarketerin ruft an? Drücke und halte die R -Taste gedrückt	-Anruf ablehnen
Drücke die L -Taste einmal	-Wechseln zwischen ANC-Modi: „ANC ein - „Transparenzmodus“-“ANC aus“



Drücke und halte eine beliebige Taste für eine längere Zeit	-Ausschalten der Ohrhörer
Setze die Ohrhörer in das Ladegehäuse und schließe den Deckel	-Ausschalten der Ohrhörer
Drücke und halte die linke und rechte Taste für etwa vier Sekunden	-Einschalten der Ohrhörer
Öffne den Deckel des Ladegehäuses, während die Ohrhörer darin sind	-Einschalten der Ohrhörer
Drücke einmal auf die Taste des Ladegehäuses	-Zeige den Batteriestatus an
Ohrhörer im Gehäuse und Deckel offen. Drücke und halte die Taste des Ladegehäuses für etwa fünf Sekunden	-Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Gehäuse

Die Valco-Ohrhörer kommen in einem stilvollen Gehäuse, etwa so groß wie eine Snus-Dose. Falls du das nicht kennst – Pech gehabt. Das Gehäuse dient als Ladestation und bietet etwa 4 volle Ladungen. Es kann auch durch Drücken einer Taste für fünf Sekunden die Ohrhörer zurücksetzen. Ein kurzer Druck zeigt den Ladestatus an.



Du kannst das Gehäuse mit einem USB-C-Kabel aufladen. Ein Computer-USB-Port reicht aus, aber vermeide Ultra-Ladegeräte (über 3A/5V). Das Etui unterstützt auch drahtloses Aufladen. Praktisch! Beim Laden „atmen“ die Lichter, bis die Batterie voll ist, dann bleiben sie an.

F.A.Q.

Meine Ohrhörer funktionieren nicht, was jetzt?

- Lade sie auf. Manchmal löst eine volle Batterie alles.
- Setze sie zurück, indem du sie ins Gehäuse legst und den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt hältst.
- Reduziere den Alkohol; das klärt die Dinge oft.
- Schreib an info@valco.fi für freundlichen Support.

Ohrhörer lassen sich nicht einschalten

- Lade das Gehäuse und die Ohrhörer auf – Geduld ist eine Tugend.
- Immer noch kein Glück? Kontaktiere info@valco.fi. Selbst wenn sie funktionieren, sag doch mal Hallo – wir mögen neue Freunde.

Verbindung kann nicht hergestellt werden?

- Stelle sicher, dass sowohl deine Ohrhörer als auch Bluetooth eingeschaltet sind.
- Vergewissere dich, dass du nicht zu "angeschaltet" bist.
- Überprüfe, ob sie mit einem anderen Gerät verbunden sind.
- Bewege dein Gerät näher heran, setze die Ohrhörer zurück und versuche es erneut.

Wenn das nicht hilft:

1. Schalte alle Elektronik aus.



2. Zeichne ein Pentagramm (verwende Jungfrauenblut oder Ketchup).
3. Platziere die Ohrhörer in der Mitte.
4. Zünde Kerzen an den Spitzen an.
5. Beschwöre: „lä! Age! Cthulhu fhtagn! Ph'nglui mglw'nfah Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!“
6. Heb das Gehäuse und rufe: „Harald Bluetooth, ich beschwöre dich!“
7. Schalte Bluetooth ein.

Wenn es immer noch nicht klappt, weine an info@valco.fi.

Verbunden, aber kein Ton?

- Manche Apps müssen so eingestellt werden, dass sie über die Ohrhörer und nicht über die Lautsprecher spielen.

Schlechte Klangqualität

- Gehe näher ran – unter 10 Meter ohne Wände.
- Versuche eine andere App oder ein anderes Gerät.
- Reinige die Ohrhörer von Ohrenschmalz und Sorge für einen festen Sitz.
- Vermeide YouTube-Ramsch in schlechter Qualität.
- Kopfhörer und Kapselgehörschützer sollten sauber gehalten werden, genau wie Ihre Ohren. Die Wirkung der Resonanz ist so, dass sie den Kopfhörer und auch den Gehörgang schnell verstopft, und der Klang ist dann wie ein Wachsstöpsel vor dem Kopfhörer... buchstäblich!

Ohrhörer laden nicht

- Stelle sicher, dass sie richtig im Gehäuse sitzen.
- Entferne Aufkleber, Sperma oder „sonstige Rückstände“.
- Lass kalte oder heiße Ohrhörer auf Zimmertemperatur kommen, bevor du sie auflädst.





Gehäuse lädt nicht

- Drücke den Knopf, um den Batteriestatus zu prüfen.
- Überprüfe das USB-Kabel oder probiere ein anderes.
- Bringe das Gehäuse auf Zimmertemperatur, wenn es zu kalt oder heiß ist.

Kein Ton

- Drücke auf Play.
- Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht auf null ist.

Nur ein Ohrhörer funktioniert

- Setze sie zurück und kopple sie neu, wenn sie im „Vincent van Gogh Modus“ waren.

Kann während Anrufen nichts hören

- Stelle sicher, dass sowohl die Ohrhörer als auch das Telefon eingeschaltet und verbunden sind.
- Dreh die Lautstärke hoch, vielleicht bist du einfach taub.

Ohrhörer fallen ständig raus

- Wechsle die Aufsätze für einen besseren Sitz.
- Vergewissere dich, dass sie richtig eingedreht sind.
- Entferne überschüssiges Wachs oder Spinnweben aus deinen Ohren.

Bluetooth-Probleme oder Verzögerung

- Bleib innerhalb von 10 Metern zum Gerät.
- Vermeide Hindernisse wie Wände, Tesla-Spulen oder Atomreaktoren.

Vincent van Gogh Modus Anrufe?

- Ja, du kannst mit einem Ohrhörer telefonieren, ganz wie ein echter



Profi-Schnösel.

Benutzung während des Ladens?

- Nein, sie laden im Gehäuse.

Active Noise Cancelling aktivieren?


- ANC ist standardmäßig eingeschaltet.

Bluetooth trennen?

- Pack sie ins Gehäuse und schließe es, oder drücke den Knopf lange, um sie auszuschalten.

Überflüssige Informationen für Nerds

Bluetooth	5.4
Unterstützte Protokolle	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
Unterstützte Audiocodex	SBC, AAC, APTX, APTX-adaptive
Akku	Ohrhörer: 35 mAh, Gehäuse: 300 mAh
Akkulaufzeit der Ohrhörer	4,5 Std. mit ANC, 6 Std. ohne ANC
Ladezeit	Ohrhörer: ~1, 5Std., Gehäuse: ~2 Std.
Frequenzgang	20 Hz - 20 000 Hz



WARNING



**DO NOT USE AS TOILET PAPER
CAUSES SEVERAL RECTAL DAMAGE**